

Parabolic Slab Arch Slab

نسألكم الدعاء

IF you download the Free **APP. RC Structures**  on your smart phone or tablet, you will be able to play illustrative movies For any paragraph that has a QR code icon 

إذا حملت تطبيق **RC Structures**  على تليفونك المحمول او اللوح السطحي ستستطيع أن تشغل أفلام شرح للمقاطع التي تحتوى على رمز 


Parabolic Slab. Table of Contents.

Introduction.	Page 2
Concept of Parabolic Slab.	Page 5
Concrete Dimensions.	Page 6
Analysis of Arch Slab.	Page 11
Design Critical Section of Arch Slab.	Page 14
Drawing Arch Slab.	Page 15
Design of End Beam.	Page 18
Reinforcement of Arch Slab.	Page 24
Arch Slab Special Cases.	Page 27
Arch Slab Examples.	Page 50


Introduction.

Thrust Line. (Pressure Line).

للقطاعات المؤثر عليها M , P اذا تخيلنا أنه تم ترحيل القطاع مسافه e عكس اتجاه ال $moment$ سيكون القطاع المرحل عليه $Normal Force$ فقط وبالتالي عند تصميمه سيحتاج ابعاد قطاع اقل و كميه حديد تسليح اقل .




اذا استطعنا لاي $structure$ ان نرحل كل قطاعاته عكس اتجاه ال $moment$ مسافه e سنضمن ان ال $structure$ الجديد كل قطاعاته سيؤثر عليها $Normal Force$ فقط .
و بالتالي تكون ابعاد قطاعاته و كميات حديد تسليحه اقل فتكون تكلفته اقل .
و يسمى ال $structure$ الجديد $Thrust Line$ أو $Pressure Line$.



Sec. ① $e_1 = \frac{M_1}{P_1}$

Sec. ② $e_2 = \frac{M_1}{P_2}$

Sec. ③ $e_3 = \frac{M_2}{P_2}$



المنشآت التي شكلها نفس شكل (*Thrust Line*)

و لان في هذه المنشآت تكون قيمه (*axial Force*) تقريباً ثابتة على جميع القطاعات .

$$\text{أى أن } \left(e = \frac{M}{P} = \frac{M}{\text{constant}} \right)$$

لذا اذا رسمنا شكل ال (*structure*) عكس شكل ال (*B.M.D.*) يكون هو نفسه

شكل ال (*Thrust Line*) أى لا يكون عليه (*Bending moment*)

و لكن يؤثر عليه فقط (*axial Force*) .

و هذه تعتبر ميزه اقتصاديه لان هذا يوفر في كميات كلا من الخرسانه و حديد التسليح .


لان البلاطه تحمل احمال منتظمه فيكون شكل ال (*Bending moment*) عبارته عن *parabola*




B.M.D.



w kN/m



فيفضل اخذ البلاطه *parabola* و لكن لاعلى لكى يكون عكس ال *B.M.D.*



حتى يكون على البلاطه *compression* فقط

و يكون *deflection* البلاطه أقل بكثير


فتكون القطاعات و التسليح أقل و بالتالى أوفر في ثمن الخامات .

ملحوظه *parabolic slabs* تكون في الاسطح النعائيه فقط و ليست في الادوار المتكرره .

ملحوظه

لان الاحمال على ال *parabolic slab* قليله فيكون ال *tension* على ال *tie* نسبياً قليل

لذلك ممكن للتسهيل اهمال ال *extension of tie* .



هى عبارة عن بلاطه **solid** و تكون **one way** لانها محموله على كمرتين فقط .

مميزاتها : لان شكلها عكس ال **bending moment**


لا يكون عليها **moment** و يكون عليها **compression Force** فقط

و لا يكون لها **deflection** مما سيؤدى عند التصميم الى ان تكون

كميات الخرسانه و الحديد المطلوبين قليله أى تكون البلاطه أرخص .


عيوبها : ١ - تكون الشده فى التنفيذ منحنيه و يكون الحديد منحنى مما يصعب عمليه التنفيذ .

٢ - يجب أن تكون دور أخير أى لن نستطيع عمل دور فوقها الا بشروط خاصه .






طريقه استخدام ال
parabolic slab
فى حاله الادوار المتكرره

Concept of Parabolic Slab.



بأخذ شريحه في البلاطه عرضها - ١,٢ م



و لان عادہ البلاطات تكون الاحمال عليها **Distributed Loads**


فسيكون ال **moment** المفروض أن يحدث عليها شكله **Parabola** لاسفل

لذا اذا اخذنا شكل البلاطه **Parabola** لاعلى سيكون شكل البلاطه عكس ال **moment**

أى أن الشكل الحقيقى للبلاطه يجب ان يكون **Parabola** و ليس **Arch**

$$Y = aX^2 + bX + c$$

Concrete Dimensions.



* **Span (L)** = $(8 \rightarrow 18) m$

* **Hieght (h)** = $\frac{L}{6 \rightarrow 8}$

* **t_s** = $(8 \rightarrow 14) cm.$



* **b** = width of HL. Beam
= $(0.25 \text{ OR } 0.30) m$

* **Tie (b x b)**

* **Hanger (250 x 250)**

* **t_{col.}** = $\frac{H}{10 \rightarrow 12}$



* **Stiffener (250 x 400)**





Statical System



توضع لتقويه البلاطه وتقليل ال **Buckling** حيث أن البلاطه معرضه ل **Comp. Force** و يفضل وضعها فوق ال **Hangers** حتى يدخل تسليح ال **Hangers** بها .

Arch Slab. Without Stiffeners & Without Hangers.









Arch Slab. Without Stiffeners & With Hangers.




Arch Slab. With Stiffeners & With Hangers.



Analysis of Arch Slab.



بأخذ شريحه فى البلاطه عرضها - ١,٠ م
و نضع عليها حمل منتظم w_{sHL}




Take $t_s = (100 \rightarrow 140) \text{ mm}$ $t_s \simeq 120 \text{ mm}$

assume $F.C. \simeq 0.50 \text{ kN/m}^2$, $L.L. \simeq 0.50 \text{ kN/m}^2$

$$w_s = 1.4 (t_s \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.) \simeq 5.0 \text{ kN/m}^2$$

تعتمد الفكرة على تحويل ال *Bending moment* الى *Couple*

الى ال *Compression Normal Forces* & *Tension Normal Forces*



لان الاحمال على البلاطة المنحنية تعتبر صغيرة فبالتالى ستكون قيمه X صغيره
 فاذا وضعنا *Tie* حتى تقاوم قيمه X فلن يكون عليهما *Tension* كبير
 و فى هذه الحاله ممكن اهمال ال *Extension of Tie*


Get *N.F.* & *B.M.*

To get max Normal
B.M. = Zero

$$Y = \frac{\Sigma \text{Loads}}{2} = \frac{w_s L}{2}$$

$$X = \frac{M}{h} = \frac{w_s L^2}{8 h}$$


$$P = \sqrt{X^2 + Y^2}$$



To get max B.M.

لعمل *bending moment* على البلاطة

نعمل حالات تحميل




$$M = \frac{p_s * L^2}{64}$$


where : $p_s = w_s - g_s$

قيمه صغيره جدا جدا ممكن اهمالها

Design Critical Section of Arch Slab.



Design on N.F. only.



$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$


$$P_{U.L.} = P, \quad A_c = t_s * 1000 \rightarrow \text{Get } A_s = \checkmark \text{ mm}^2$$

عادة تكون $A_{s \min}$ أقل من A_s

$$\therefore \text{Take } A_s = A_{s \min} = \frac{0.8}{100} * b * t = \frac{0.8}{100} * 120 * 1000$$

$$= 960 \text{ mm}^2 \approx 10 \phi 12 \setminus \text{m} \quad \text{مجموع الحديد السفلى و العلوى}$$

$$A_s = A_s' \approx 5 \phi 12 \setminus \text{m}$$



Drawing Arch Slab.




لان شكل ال **Arch Slab** فى الحقيقه عباره عن **Parabola** لذا لرسم منحنى ال **Parabola** توجد طريقتين :

① By using Equations.

لان معادله ال **Parabola** $Y = aX^2 + bX + c$

و لكن اذا اخذنا اعلى نقطه فى البلاطه هى نقطه $(0,0)$

ستتحول المعادله الى $Y = aX^2$



لتحديد قيمه a

بالتعويض فى النقطه ②

$$Y = h, \quad X = \frac{L}{2}$$


$$Y = aX^2 \rightarrow h = a \left(\frac{L}{2}\right)^2 \rightarrow a = \frac{4h}{L^2}$$

$$\therefore Y = \frac{4h}{L^2} * X^2$$


$$Y = \frac{4h}{L^2} * X^2$$

بالتعويض في المعادله عند هذه نقط

نفرض قيمه X ثم نحسب لها الـ Y




سيكون لدينا هذه نقاط على المنحنى ممكن التوصيل بينهم بالـ **French Curve**




② By Graphical Method.

يمكن عمل ٧ مماسات و رسم *curve* يمسهم جميعا .


① 

١- نرسم الخط الافقى للبلاطه

② 


٢- نرسم قيمه *h* للبلاطه

ثم نرسم مسافه أخرى بنفس القيمه .

③ 

٣- نوصل من النقطه العليا الى بدايه


و نهايه ال *parabola*

④ 


٤- نوصل خط أفقى من النقطه التى فى المنتصف

موازى لـ *datum*

فيكون ثلاث مماسات لـ *parabola*

⑤ 


٥- نقسم كل خط الى ثلاث مسافات متساويه

⑥ 

٦- نوصل خطوط بين النقط بحيث نوصل النقطه

القريبه من نقطه التقاطع بالنقطه البعيده

فيكون ال ٧ مماسات لـ *parabola*


⑦ 

٧- يتم عمل *curve* يرسم بال *French curve*


يمس السبع مماسات فيكون هو ال *parabola*

المطلوب لـ *moment*

* Design of End Beam.



- الكمره الطرفيه **End beam** يوجد عليها قوه أفقيه



لذا تتكون من كمرتين

كمره رأسيه لتحمل الاحمال الرأسية


كمره أفقيه لتحمل الاحمال الافقيه .

- أى قوى رأسيه تذهب الى الكمره الرأسية

أى قوى أفقيه تذهب الى الكمره الافقيه .

- وزن الكمرتين هو حمل رأسى لذا يذهب الى الكمره الرأسية فقط .

$$O.W. (VL.+HL.) \cong 7.0 \text{ kN/m} \\ (\text{beam})$$




- **X, Y** من شريحه البلاطه

تتنقل على ال **End beam**

Y تذهب الى الكمره الرأسية .




X تذهب الى الكمره الافقيه .

VL. Beam.




$$w_{VL} = O.W. (beam) + Y \quad kN/m$$

Designed as R-Sec.






$$R_{VL} = (o.w. + Y) * S \quad \text{تنقل الى العمود}$$

HL. Beam.



Designed as *R-Sec.*

$t_{HL.}$





plan

$$R_{HL.} = X * S$$

تنقل الى ال Tie

RFT. of End Beam.



* Design the Tie. ($b \times b$)


Neglect O.W. $\therefore B.M. \approx \text{Zero}$

المقصود بـ b هو العرض الاصغر من عرض العمود و عرض الكمره الافقيه لان تسليح الـ **tie** سيدخل فى الاثنين .

$$T_{(Tie)} = R_{HL} = X * S$$

$$A_S = \frac{T_{(Tie)}}{F_y / \phi_s} = (\text{Total area of steel})$$



$$A_C = (b \times b)$$



* Design the Hanger. (250×250)

$$T = O.W._{(hanger)} + O.W._{(Tie)} * \alpha$$

$$A_S = 4 \phi 12$$




* Design the Column.

$$N.F. = R_Y$$

B.M. (From the Extension of the Tie)

$$\Delta = \frac{T_{(Tie)} L}{E_S A_S} \quad \because E_S = n E_C \approx 15 E_C$$

$$\therefore \Delta = \frac{T_{(Tie)} L}{E_S A_S} = \frac{T_{(Tie)} L}{15 E_C A_S}$$



$$B.M. = \frac{3 E_C I}{h^2} \frac{\Delta}{2} = \frac{3 E_C I}{h^2} \frac{T_{(Tie)} L}{30 E_C A_S} = \frac{T_{(Tie)} L I}{10 h^2 A_S}$$

T = Tension on Tie.

L = Length of the Tie.

A_S = Area of steel of the Tie.

I = Moment of Inertia of the Column.

h = Height of the Column.


And Check Buckling. ($M_{add.}$)

يمكن إهمال هذه الخطوه

We can neglect the extension of Tie.


and design the column on N.F. & M_{add} only.

$$P = R_{VL} = (o.w. + Y) * S$$



Check Buckling.

① In Plane.




$$H_o = h$$


$$\lambda_b = \frac{1.3 * H_o}{t}$$

IF $\lambda_b \leq 10$ $\xrightarrow{\text{Designed}}$ **P only**

$\lambda_b > 10$ $\xrightarrow{\text{Designed}}$ **P, $M_{add.}$**



② Out of Plane.







$H_o =$ The bigger of h_1, h_2

$$\lambda_b = \frac{1.2 * H_o}{b}$$

IF $\lambda_b \leq 10$ $\xrightarrow{\text{Designed}}$ **P only**

$\lambda_b > 10$ $\xrightarrow{\text{Designed}}$ **P, $M_{add.}$**







Sec. at the Column.

Sec. at the Mid Span.

Reinforcement of Arch Slab. With hangers and Stiffener




Connection between Arch slab & Frame.




Special Cases.

1–Arch Slab without Tie.



إذا لم نضع **Tie** مع ال **Arch Slab** سيتنقل الحمل من الكمره الرأسية **R_{vL}** الى العمود ليعمل **Normal Force** على العمود .
و ستنتقل القوى الأفقية من الكمره الأفقية **R_{HL}** الى العمود أيضا لتعمل **Bending Moment** على العمود .

فيتم تصميم العمود على **M, N** و يتم ترحيل القاعده عكس ال **moment** .




2 – Continuous Arch Slab.




إذا وجدت بلاطتان **Arch Slab** متجاورتان و متساويتان في الابعاد تكون الكمره بينهم كمره **Vertical** و لا توجد كمره **Horizontal** لانه لا توجد **X** على الكمره

$$t_{Y-beam} \approx \frac{\text{Spacing}}{12} + 150 \text{ mm}$$


و تكون هذه الكمره مثل ال **Y-Beam** و نأخذ تخانتها



إذا وجدت بلاطتان **Arch Slab** متجاورتان و لكن غير متساويتان في الابعاد تكون الكمره بينهم كمره **Vertical** و لا توجد كمره **Horizontal** و لكن نجعل عرض الكمره ال **Vertical** تساوى على الاقل **ع.س** حتى تتحمل فرق القوى الافقيه و تصمم الكمره على **Bi-Axial moment**



3- Continuous Arch Slab with Tie.



R_{VL}

$$R_{VL} = (o.w. + 2Y) * S$$


الاعمده الداخليه لا يوجد عليها **moment**
لا يوجد ترحيل للقواعد

R_{VL}

$$R_{VL} = (o.w. + Y) * S$$

الاعمده الخارجيه لا يوجد عليها **moment**
لا يوجد ترحيل للقواعد

4- Continuous Arch Slab without Tie.



R_{VL}

$$R_{VL} = (o.w. + 2Y) * S$$

الاعمده الداخليه لا يوجد عليها **moment**
لا يوجد ترحيل للقواعد

R_{VL}


R_{HL}

$$R_{VL} = (o.w. + Y) * S$$

الاعمده الخارجيه يوجد عليها **moment**
ترحل القواعد للخارج عكس ال **moment**



$$R_{HL} = X * S$$

IF the Arch Slabs are not equal.



Arch Slab S_1

Arch Slab S_2



$$Y_1 = \frac{w_s L_1}{2}$$

$$X_1 = \frac{w_s L_1^2}{8 h_1}$$

$$Y_2 = \frac{w_s L_2}{2}$$

$$X_2 = \frac{w_s L_2^2}{8 h_2}$$

B_1



$$w_{VL.} = o.w. + Y_1$$

$$w_{HL.} = X_1$$

C_1

$$R_{1 VL.} = (o.w. + Y_1) * S$$


$$R_{1 HL.} = X_1 * S$$



B₂

$$w_{VL.} = o.w. + Y_1 + Y_2$$


$$w_{HL.} = \Delta X = X_2 - X_1$$




C₂

$$R_{2VL.} = (o.w. + Y_1 + Y_2) * S$$

$$R_{2HL.} = \Delta X * S$$




5-Expansion Joint in continuous Arch Slab.




يمكن عدم عمل كميرات
أفقيه لكن تصمم الكميره
الرأسيه على

Bi-Axial moment




يتم عمل الكميرات
الافقيه للداخل

6-HL. Slab connected to Arch Slab.




HL. Slabs.


يفضل زياده تخافتها حوالى ٥٠ مم لمقاومه ال **buckling**
و يتم تصميمها بال **I.D.** و يكون تسليحها شبكتين متساويتين



Strip 1.0 m




Design the slab on **M, P**
using **I.D.**



Design the slab on **M, P**
using **I.D.**


7-Inclined End Beam.



Inclined Beam B




$$w_i = P + o.w. * \cos \theta$$

$$R_i = w_i * S$$



$$w_i = P + o.w. * \cos \theta$$


$$R_i = w_i * S$$




إذا كان ميل العمود هو نفس ميل المحصلة
لن يكون هناك **moment** على العمود .
إذا كان ميل العمود ليس نفس ميل المحصلة
سيكون هناك **moment** على العمود .

لن يتم وضع **Tie** حتى لا تسحب **X**
حتى تكون المحصلة نفس ميل العمود

Example.




Choose a convenient Statical System and draw a sketch For an elevation Showing Concrete Dimensions.




إذا تم ازاله ال **Tie** فى الباكيتين اللتان فى المنتصف فقط .
ستكون كل **Tie** فى الاطراف غير متزنه داخليا فى اتجاه **X**
لذلك سيتكون عزم تتوزع على الاعمده بالتساوى .

$$M = (X * S) * H$$




Example.



Required.


- 1- Draw concrete dimensions For the given system.
- 2- Remove the ties then draw concrete dimensions.
- 3- Remove column **a b** then choose a convenient system.



Arch Slab S_1

$$Y_1 = \frac{w_s L_1}{2}$$


$$X_1 = \frac{w_s L_1^2}{8 h_1}$$



Arch Slab S_2

$$Y_2 = \frac{w_s L_2}{2}$$

$$X_2 = \frac{w_s L_2^2}{8 h_2}$$




Beam B

Take $b = 400 \text{ mm}$

$$w_{VL} = o.w. + Y_1 + Y_2$$

$$w_{HL} = \Delta X = X_1 - X_2$$



Reactions of beam B

$$R_{VL} = w_{VL} * S$$

$$R_{HL} = w_{HL} * S$$

Tie 1

$$T_1 = X_1 * S$$




Tie 2

$$T_2 = X_2 * S$$




Column ab

$$\text{Normal} = R_{VL} = w_{VL} * S$$



2- Remove the ties.




Beam B

Take $b = 400 \text{ mm}$

$$w_{VL} = o.w. + Y_1 + Y_2$$

$$w_{HL} = \Delta X = X_1 - X_2$$




Reactions of beam B


$$R_{VL} = w_{VL} * S$$

$$R_{HL} = w_{HL} * S = \Delta X * S$$


Column a b




B.M.D.




N.F.D.




3- Remove the column a b



Fixed Frame





B.M.D.



N.F.D.

Example.


With Tie



ال (X*S) تذهب فقط على ال Tie و لا تؤثر على الاعمده المجاوره .


Example.

Without Tie



ال (X*S) تنتقل الى ال Girder


و لكن يتحمل الحمل الافقى من جهة واحدة نعمل على ان ينتقل الحمل الافقى الى عمود واحد فقط و منه الى القاعدة مباشرة .
فلا يؤثر بأى أحمال أو عزوم اضافيه على العمود الاخر أو كمره ال Girder .



يمكن عمل **Real supports** لل **Girder** ناحيه **Real Hinge** و الناحيه الاخرى **Real Roller**
فينتقل الحمل الافقى كله الى العمود الذى عنده **Real Hinge** و منه الى الارض مباشرة .
فنعمل على زياده تخانه هذا العمود (حوالى $1.5t$) حتى يتحمل العزوم المؤثره عليه .


Another Solution.

Without Tie




ال (X*S) تنتقل الى ال Girder

و لكن يتحمل الحمل الافقى من جهة واحدة نعمل على ان ينتقل الحمل الافقى الى عمود واحد فقط و منه الى القاعدة مباشرة .
فلا يؤثر بأى أحمال أو عزوم اضافيه على العمود الاخر أو كمره ال Girder .




يمكن زياده تخانه عمود من العمودين بقيمه كبيره (حوالى $2.5t$) حتى يكون هناك فرق كبير فى ال **stiffness** بين العمودين فينتقل الحمل الافقى كله الى العمود ذو التخانه الاكبر و منه الى الارض مباشرة .

Example. Without Tie



ال (X*S) تنتقل الى ال Frame فتعمل sway على ال Frame




و للاستف لن نستطيع توقع شكل ال moment


و يحل ال Frame بطريقه ال Virtual work او بطريقه ال Super Position

Super Position.

- 1 – Get *B.M. & Reactions* due to *VL* Load only.**
using *Moment Distribution*
or *Approximate Method (IF No Time)*




- 2 – Get *B.M. & Reactions* due to *HL* Load only.**




- 3 – Make Super Position.**

يفضل جمع ال **Reactions** ثم رسم ال **B.M.D. & N.F.D.**




سيتم من ال **Super Position** حاله من حالتين :



١- أن تكون $X_1 > \frac{X}{2}$ (الحاله الاكثر شيوعاً)





٢- أن تكون $X_1 < \frac{X}{2}$ (الاقل الاكثر شيوعاً)



١ - اذا كانت $X_1 > \frac{X}{2}$




٢- اذا كانت $X_1 < \frac{X}{2}$




Example.

① With Tie




② Without Tie




Example.

① With Tie



② Without Tie




Design the Arch Slab.

Take $t_s = 120 \text{ mm}$

$$(w_s)_{U.L.} = 1.4 (t_s \gamma_c + F.C.) + 1.6 (L.L.)$$

$$(w_s)_{U.L.} = 1.4 (0.12 * 25 + 0.50) + 1.6 (0.50) \\ = 5.70 \text{ kN/m}^2 \text{ (H.P.)}$$



To Get N.F.

$$Y = \frac{w L}{2} = \frac{5.70 * 12}{2} = 34.2 \text{ kN/m}$$

$$X = \frac{w L^2}{8 h} = \frac{5.70 * 12^2}{8 * 2.0} = 51.3 \text{ kN/m}$$

$$P = \sqrt{X^2 + Y^2} = \sqrt{34.2^2 + 51.3^2} = 61.65 \text{ kN}$$

* Design the Arch Slab.

Neglect B.M. & Design on N.F. only.

∴ Designed as a Column.

$$P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$\text{Take } A_c = 120 * 1000 = 120000 \text{ mm}^2$$


$$∴ 61.65 * 10^3 = 0.35 (120000) (25) + 0.67 A_s (360)$$

$$∴ A_s = -4097 \text{ mm}^2 = - (ve) \text{ Value}$$

$$∴ \text{Take } A_s = A_{s_{min.}} = \frac{0.8}{100} * b * t$$

$$∴ A_s = \frac{0.8}{100} * 120 * 1000 = 960 \text{ mm}^2 = A_{s_{total}}$$


$$∴ \text{Upper Steel \& Lower Steel} = \frac{A_{s_{total}}}{2} = \frac{960}{2} = 480 \text{ mm}^2$$



5 phi 12 \ m

Design of End Beam.


VL. Beam.



Take $O.W. (VL.+HL.) = 7.0 \text{ kN/m}$ (U.L.)
(beam)

$$w_{VL.} = O.W. (beam) + Y = 7.0 + 34.2 = 41.2 \text{ kN/m}$$

$$R_Y = w_{VL.} * S = 247.2 \text{ kN}$$



Sec. ① $M_{U.L.} = 148.3 \text{ kN.m}$ R-Sec.

- Take $C_1 = 3.50 \rightarrow J = 0.78$

$$\text{- Get } d = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}} = 3.50 \sqrt{\frac{148.3 * 10^6}{25 * 250}} = 539.1 \text{ mm}$$

- Take $d = 550 \text{ mm}$, $t = 600 \text{ mm}$

$$\text{- Get } A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{148.3 * 10^6}{0.78 * 360 * 539.1} = 979.0 \text{ mm}^2$$

Check $A_{s \min.}$ $A_{s \text{ req.}} = 979.0 \text{ mm}^2$

$$\mu_{\min.} b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 250 * 550 = 429.7 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_{s \text{ req.}} > \mu_{\min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s \text{ req.}} = 979.0 \text{ mm}^2 \quad (5 \phi 16)$$

$$\therefore n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{250 - 25}{16 + 25} = 5.48 = 5.0 \text{ bars}$$

Sec. ② $M_{u.L.} = 123.6 \text{ kN.m}$

$d = 550 \text{ mm}$ (the same depth of sec. ①)

$$550 = C_1 \sqrt{\frac{123.6 * 10^6}{25 * 250}} \longrightarrow C_1 = 3.91 \longrightarrow J = 0.801$$

$$A_s = \frac{123.6 * 10^6}{0.801 * 360 * 650} = 779.3 \text{ mm}^2$$


Check $A_{s \text{ min.}}$ $A_{s \text{ req.}} = 779.3 \text{ mm}^2$

$$\mu_{\text{min.}} b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 250 * 550 = 429.7 \text{ mm}^2$$

$\therefore A_{s \text{ req.}} > \mu_{\text{min.}} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s \text{ req.}} = 779.3 \text{ mm}^2$ $4 \phi 16$

Stirrup Hangers = $(0.1 \rightarrow 0.2) A_s = (0.1 \rightarrow 0.2) 779.3$ $2 \phi 10$



HL. Beam.



$$w_{HL.} = X = 51.3 \text{ kN/m}$$

$$R_X = w_{HL.} * S = 307.8 \text{ kN}$$

Design all Sections as R-Sec.



Sec. ① $M_{U.L.} = 184.68 \text{ kN.m}$ R-Sec.

- Take $C_1 = 3.50 \rightarrow J = 0.78$

- Get $d = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}} = 3.50 \sqrt{\frac{184.68 * 10^6}{25 * 250}} = 601.6 \text{ mm}$

- Take $d = 650 \text{ mm}$, $t = 700 \text{ mm}$

- Get $A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{184.68 * 10^6}{0.78 * 360 * 601.6} = 1093.2 \text{ mm}^2$

Check $A_{s_{min.}}$ $A_{s_{req.}} = 1093.2 \text{ mm}^2$

$\mu_{min.} b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y}\right) b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{25}}{360}\right) 250 * 650 = 507.8 \text{ mm}^2$

$\therefore A_{s_{req.}} > \mu_{min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s_{req.}} = 1093.2 \text{ mm}^2$ 5 ϕ 18

$\therefore n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{250 - 25}{18 + 25} = 5.23 = 5.0 \text{ bars}$

Sec. ② $M_{U.L.} = 153.9 \text{ kN.m}$

$d = 650 \text{ mm}$ (the same depth of sec. ①)

$650 = C_1 \sqrt{\frac{153.9 * 10^6}{25 * 250}} \rightarrow C_1 = 4.14 \rightarrow J = 0.808$




$A_s = \frac{153.9 * 10^6}{0.808 * 360 * 650} = 813 \text{ mm}^2$

Check $A_{s_{min.}}$ $A_{s_{req.}} = 813 \text{ mm}^2$

$\mu_{min.} b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y}\right) b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{25}}{360}\right) 250 * 650 = 507.8 \text{ mm}^2$

$\therefore A_s > \mu_{min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s_{req.}} = 813 \text{ mm}^2$ 4 ϕ 18

Stirrup Hangers = (0.1 \rightarrow 0.2) $A_s = (0.1 \rightarrow 0.2) 813$ 2 ϕ 10




Sec. (1-1)

Sec. (2-2)

*** Design the Tie. (250 * 250)**

Neglect O.W. $\therefore B.M. \approx \text{Zero}$



$$T_{(Tie)} = R_X = 307.8 \text{ kN}$$

$$A_s = \frac{T_{(Tie)}}{F_y / \phi_s} = \frac{307.8 * 10^3}{360 / 1.15} = 983 \text{ mm}^2$$


10 #12

*** Design the Column. (250 * 700)**

$$N.F. = R_Y = 247.2 \text{ kN}$$

Check Buckling.

① In plane.




$$H_o = 6.0 \text{ m}$$

$$\lambda_b = \frac{K * H_o}{t} = \frac{1.3 * 6.0}{0.7} = 11.14 > 10$$

$$\delta = \frac{(\lambda_b)^2 * t}{2000} = \frac{11.14^2 * 0.70}{2000} = 0.043 \text{ m}$$

$$M_{add.} = P * \delta = 247.2 * 0.043 = 10.62 \text{ kN.m}$$

② Out of plane.



$$H_o = 3.4 \text{ m}$$

$$\lambda_b = \frac{K * H_o}{b} = \frac{1.2 * 3.4}{0.40} = 10.2 > 10$$

$$e = \frac{M}{P} = \frac{10.62}{247.2} = 0.043 \text{ m} \quad \therefore \frac{e}{t} = \frac{0.043}{0.70} = 0.061 \text{ m} < 0.5 \xrightarrow{\text{use}} \text{I.D.}$$

$$\zeta = \frac{0.7 - 0.1}{0.7} = 0.80 \xrightarrow{\text{use}} \text{Tables Page 4-24}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{P_u}{F_{cu} b t} &= \frac{247.2 * 10^3}{25 * 400 * 700} = 0.035 \\ \frac{M_u}{F_{cu} b t^2} &= \frac{10.62 * 10^6}{25 * 400 * 700^2} = 0.0021 \end{aligned} \right\} \rho < 1.0 \xrightarrow{\text{Take}} \rho = 1.0$$

$$\mu = \rho * F_{cu} * 10^{-4} = 1.0 * 25 * 10^{-4} = 2.5 * 10^{-3}$$


$$A_s = A_s' = \mu * b * t = 2.5 * 10^{-3} * 400 * 700 = 700 \text{ mm}^2$$

$$A_{s_{total}} = A_s + A_s' = 1400 \text{ mm}^2$$


$$A_{s_{min}} = \frac{0.25 + 0.052 \lambda_{max}}{100} * b * t$$

$$= \frac{0.25 + 0.052 (11.14)}{100} * 250 * 700 = 1451.2 \text{ mm}^2$$


$$A_s = A_s' = \frac{A_{s_{min}}}{2} = \frac{1451.2}{2} = 725.6 \text{ mm}^2 \quad \textcircled{4 \phi 16}$$



RFT. of the Arch slab.



Example.



The Fig. shows the general layout of Sec. (A-A) For an Industrial building covering an area ($30 \times 48 \text{ m}$). The building consist of a main hall ($20 \times 48 \text{ m}$) & side hall ($10 \times 48 \text{ m}$). The roof of the main hall is consist of HL. slab & Arched slab with a tie, as shown in the Figure. The side hall is covered with a HL. slab. the columns & the Tie are placed at spacing 6.0 m at the longitudinal direction. The Foundation level is 1.50 m below the ground level. Brick walls are 25 cm thickness are placed along the perimeter between the columns in the longitudinal direction.

Design Data :


- * $F_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2$ * $F_y = 360 \text{ N/mm}^2$ * $b = 400 \text{ mm}$
- * **Total loads (D.L. + L.L.) of the HL. slab** = 5.0 kN/m^2 (H.P.)
- * **Covering loads (F.C. + L.L.) of the arch slab** = 1.0 kN/m^2 (H.P.)

Required :

- 1- Without any calculations, but with reasonably assumed concrete Dim.
Draw a vertical Cross sec. elev. to scale (1:100) For a Full intermediate panel of the main and side halls to show all concrete elements including the Foundations.
- 2- Design the arched slab. (and all it's supporting elements) & Draw it's Details of reinforcement to scale (1:50)
- 3- Design the main system $a b c$ & $F d e g$
& Draw it's Details of reinforcement to scale (1:100)
- 4- IF the tie $c d$ is removed.
Draw a vertical cross sec. A-A to scale (1:100) For the Full intermediate panel of the main and side halls to show all concrete dimensions including the Foundations. & design the main systems $a b c$ & $F d e g$.
& Draw it's Details of reinforcement to scale (1:50)

3

*If there is a HL. slab.
∴ No need to use a HL. Beam.*




④ Design the Arch Slab.

Take $t_s = 120 \text{ mm}$

$$F.C. + L.L. = 1.0 \text{ kN/m}^2$$

$$(w_s)_{U.L.} = 1.5 (t_s \delta_c + F.C. + L.L.)$$

$$(w_s)_{U.L.} = 1.5 (0.12 * 25 + 1.0) = 6.0 \text{ kN/m}^2 \text{ (H.P.)}$$



To Get N.F.

$$Y = \frac{wL}{2} = \frac{6.0 * 16}{2} = 48.0 \text{ kN/m}$$

$$X = \frac{wL^2}{8h} = \frac{6.0 * 16^2}{8 * 2.5} = 76.8 \text{ kN/m}$$

$$P = \sqrt{X^2 + Y^2} = \sqrt{76.8^2 + 48.0^2} = 90.56 \text{ kN/m}$$

* Design the Arch Slab.

Neglect B.M. & Design on N.F. only.

∴ Designed as a Column.

$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$\text{Take } A_c = 120 * 1000 = 120000 \text{ mm}^2$$


$$\therefore 90.56 * 10^3 = 0.35 (120000) (25) + 0.67 A_s (360)$$

$$\therefore A_s = -3977 \text{ mm}^2 = -(\text{ve}) \text{ Value}$$

$$\therefore \text{Take } A_s = A_{s_{min.}} = \frac{0.8}{100} * b * t$$

$$\therefore A_s = \frac{0.8}{100} * 120 * 1000 = 960 \text{ mm}^2 = A_{s_{total}}$$

$$\therefore \text{Upper Steel \& Lower Steel} = \frac{A_{s_{total}}}{2} = \frac{960}{2} = 480 \text{ mm}^2$$




5\phi 12 \text{ m}

* Design the Tie. (400 * 400)


$$T_{(Tie)} = X * S = 76.8 * 6.0 = 460.8 \text{ kN}$$

$$A_s = \frac{T_{(Tie)}}{F_y \backslash \delta_s} = \frac{460.8 * 10^3}{360 \backslash 1.15} = 1472 \text{ mm}^2$$



8 ϕ 16

RFT. of the Arch slab.



③ Design the main system.

Loads on secondary Beam.

$$O.W._{S.beam} = 4.20 \text{ kN/m}$$

$$\therefore \text{Total loads on HL. slab} = 5.0 \text{ kN/m}^2 \text{ as given in data.}$$



$$\therefore w_s = 1.5 * 5.0 = 7.50 \text{ kN/m}^2$$

$$w = o.w._{S.beam} + 2 \left(w_s \frac{L_s}{2} \right) = 4.2 + 2 (7.50) \left(\frac{2.5}{2} \right) = 22.95 \text{ kN/m}$$

$$R = w_a * S = 22.95 * 6.0 = 137.7 \text{ kN}$$

Loads on Girder d e

$$O.W._{Girder} = 1.4 (0.40) (1.0) (25) = 14.0 \text{ kN/m}$$



Design the Girder. (400*1000)

$$\text{Sec. ① T-Sec. } M = 863.25 \text{ kN.m}$$

$$B = \left\{ \begin{array}{l} C.L.-C.L. = 6.0 \text{ m} = 6000 \text{ mm} \\ 16 t_s + b = 16 * 120 + 400 = 2320 \text{ mm} \\ K \frac{L}{5} + b = 1.0 * \frac{10000}{5} + 400 = 2400 \text{ mm} \end{array} \right\} \quad B = 2320 \text{ mm}$$

$$\therefore 950 = C_1 \sqrt{\frac{863.25 * 10^6}{25 * 2320}} \rightarrow C_1 = 7.79 \rightarrow J = 0.826$$

$$\therefore A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{863.25 * 10^6}{0.826 * 360 * 950} = 3055 \text{ mm}^2 \quad (12 \phi 18)$$

Check $A_{s_{min.}}$ $A_{s_{req.}} = 3055 \text{ mm}^2$

$$\mu_{min.} b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 400 * 950 = 1187.5 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_{s_{req.}} > \mu_{min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s_{req.}} = 3055 \text{ mm}^2 \quad \boxed{12 \phi 18}$$


$$\therefore n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{400 - 25}{18 + 25} = 8.72 = 8.0 \text{ bars}$$

Design of the Columns. (400*700)

$$P = R_{(Girder)} + R_{(End \text{ Beam})} = R_{(Girder)} + (o.w. + Y) * S$$

$$= 276.5 + (4.2 + 48) * 6.0 = 589.7 \text{ kN}$$


① In Plane.



$$H_o = 5.0 \text{ m}$$

$$\lambda_b = \frac{K * H_o}{t} = \frac{1.2 * 5.0}{0.7} = 8.57 < 10$$

② Out of Plane.



$$H_o = 2.4 \text{ m}$$

$$\lambda_b = \frac{K * H_o}{b} = \frac{1.2 * 2.40}{0.40} = 7.2 < 10$$

The column is Short Column. (400*700)


$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$\therefore 589.7 * 10^3 = 0.35 (400 * 700) (25) + 0.67 A_s (360)$$

$$\therefore A_s = -7712 \text{ mm}^2 = (-Ve) \text{ Value}$$


$$\therefore \text{Take } A_s = A_{s_{min.}} = \frac{0.8}{100} * b * t$$

$$\therefore A_s = \frac{0.8}{100} * 400 * 700 = 2240 \text{ mm}^2 \quad \boxed{10 \phi 18}$$



Loads on beam. B_1

For Trapezoid $C_a = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{L_s}{L} \right) = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{4.0}{6.0} \right) = \frac{2}{3}$




$$w_a = o.w. + C_a w_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 4.20 + \frac{2}{3} (1.5 * 5.0) \left(\frac{4.0}{2} \right) = 14.2 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = 14.2 * 6.0 = 85.2 \text{ kN} \quad \boxed{R_1 = 85.2 \text{ kN}}$$

Loads on beam. B_2



تحمّل الكمره B_2 كلا من البلاطه الافقيه و البلاطه ال Arch من جهة البلاطه الافقيه تحمّل حمل على شكل *Trapezium* من الجهه الاخرى

اما من جهة البلاطه ال Arch فتحمل قيمه $Y = \frac{w_s L}{2} = 48.0 \text{ kN/m}$

$$w_a = o.w. + C_a w_s \frac{L_s}{2} + Y$$

$$= 4.20 + \frac{2}{3} (1.5 * 5.0) \left(\frac{4.0}{2} \right) + 48.0 = 62.2 \text{ kN/m}$$

$$R_2 = 62.2 * 6.0 = 373.2 \text{ kN} \quad \boxed{R_2 = 373.2 \text{ kN}}$$


Loads on Frame. F

Take O.W. (Frame) = 15.0 kN/m (U.L.)

For Triangle $C_e = \frac{2}{3}$

$$w_2 = o.w. + 2 C_e w_s \frac{L_s}{2}$$

$$= 15.0 + 2 * \frac{2}{3} (1.5 * 5.0) \left(\frac{4.0}{2} \right) = 35.0 \text{ kN/m}$$



Design of Frame.

Sec. ① R-sec.

$$M = 1772.8 \text{ kN.m} , P = \text{zero} , b = 400 \text{ mm} , t = 1500 \text{ mm}$$

$$\therefore 1400 = C_1 \sqrt{\frac{1772.8 \cdot 10^6}{25 \cdot 400}} \rightarrow C_1 = 3.32 \rightarrow J = 0.769$$

$$\therefore A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{1772.8 \cdot 10^6}{0.769 \cdot 360 \cdot 1400} = 4574 \text{ mm}^2$$

Check $A_{s \min.}$ $A_{s \text{ req.}} = 4574 \text{ mm}^2$

$$\mu_{\min.} b d = \left(0.225 \cdot \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left(0.225 \cdot \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 400 \cdot 1400 = 1750 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_{s \text{ req.}} > \mu_{\min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s \text{ req.}} = 4574 \text{ mm}^2 \quad \textcircled{10 \phi 25}$$

$$\therefore n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{400 - 25}{25 + 25} = 7.50 = 7.0 \text{ bars}$$

$$\text{Stirrup Hangers} = (0.1 \rightarrow 0.2) A_s = (0.1 \rightarrow 0.2) 4574 \quad \textcircled{5 \phi 12}$$

Sec. ② R-sec.

Neglect Effect of Buckling.

$$M = 1772.8 \text{ kN.m} , P = 598.4 \text{ kN} , b = 400 \text{ mm} , t = 1500 \text{ mm}$$

$$\text{Check } \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{598.4 * 10^3}{25 * 400 * 1500} = 0.04 \quad (\text{We can neglect } P)$$

$$\therefore 1400 = C_1 \sqrt{\frac{1772.8 * 10^6}{25 * 400}} \rightarrow C_1 = 3.32 \rightarrow J = 0.769$$

$$\therefore A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{1772.8 * 10^6}{0.769 * 360 * 1400} = 4574 \text{ mm}^2$$





$$\text{Check } A_{s_{min.}} \quad A_{s_{req.}} = 4574 \text{ mm}^2$$

$$\mu_{min.} b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 400 * 1400 = 1750 \text{ mm}^2$$


$$\therefore A_{s_{req.}} > \mu_{min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s_{req.}} = 4574 \text{ mm}^2 \quad \textcircled{10 \phi 25}$$

$$\text{Stirrup Hangers} = 0.4 A_s = (0.4) 4574 \quad \textcircled{4 \phi 25}$$

RFT. of the Frame.



④ IF the tie cd is removed.



يتم تكبير ابعاد قطاع العمود d حتى تزيد $stiffness$ العمود
في سحب كل العزم الناتج عن القوى الافقيه


Design the Column Fd

$$P = R_{(Girder)} + R_{(End\ Beam)} = R_{(Girder)} + (o.w. + Y) * S$$

$$P = 276.5 + (4.2 + 48) * 6.0 = 589.7 \text{ kN}$$

$$X * S = 76.8 * 6.0 = 460.8 \text{ kN}$$

$$M = 460.8 * 6.0 = 2764.8 \text{ kN.m}$$



Sec. ① R-sec. Neglect Effect of Buckling.

$$M = 2764.8 \text{ kN.m} , P = 589.7 \text{ kN} , b = 400 \text{ mm} , t = 2000 \text{ mm}$$

$$\text{Check } \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{589.7 * 10^3}{25 * 400 * 2000} = 0.029 < 0.04 \text{ (Neglect } P \text{)}$$

$$\therefore 1900 = C_1 \sqrt{\frac{2764.8 * 10^6}{25 * 400}} \rightarrow C_1 = 3.61 \rightarrow J = 0.788$$



$$\therefore A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{2764.8 * 10^6}{0.788 * 360 * 1900} = 5129.57 \text{ mm}^2$$

$$\text{Check } A_{s \min.} \quad A_{s \text{ req.}} = 5129.57 \text{ mm}^2$$


$$\mu_{\min.} b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 400 * 1900 = 2375 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_{s \text{ req.}} > \mu_{\min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s \text{ req.}} = 5129.57 \text{ mm}^2 \quad (11 \phi 25)$$

$$\text{Stirrups Hangers} = 0.4 A_s = (0.4) 5129.57 \quad (4 \phi 25)$$



2 - Frame a b c . (400 * 1500)



Design of Frame.

Sec. ① & Sec. ②

are the same as before (400 * 1500), $A_s = 10 \phi 25$

Sec. ③ R-sec.

$M = 992.0 \text{ kN.m}$, $P = 598.4 \text{ kN}$, $b = 400 \text{ mm}$, $t = 1500 \text{ mm}$

Check $\frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{598.4 * 10^3}{25 * 400 * 1500} = 0.039 = 0.04$ (we can neglect P)

$$\therefore 1400 = C_1 \sqrt{\frac{992.0 * 10^6}{25 * 400}} \rightarrow C_1 = 4.44 \rightarrow J = 0.815$$







$$\therefore A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{992.0 * 10^6}{0.815 * 360 * 1400} = 2415 \text{ mm}^2$$

Check $A_{s \min.}$ $A_{s \text{ req.}} = 2415 \text{ mm}^2$


$$\mu_{\min.} b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 400 * 1400 = 1750 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_{s \text{ req.}} > \mu_{\min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s \text{ req.}} = 2415 \text{ mm}^2 \quad 5 \phi 25$$

RFT. of the Frame.




Example.



The Fig. shows a sectional elevation of covering area ($24.0 \text{ m} * 40.0 \text{ m}$).


It is Required to :

- ① Suggest a statical system to cover the area and suggest value For $h = ??$ and draw a sectional elevation to scale **1:50** showing the dimensions of all concrete elements.
- ② Design the main supporting elements. and draw details of RFT. in elevation to scale **1:50**
- ③ IF the windows is vertical (**the span of arch slab = 18.0 m**) make a necessary modifications to the suggested system, once with a Tie and once without Tie. and draw a sectional elevation to scale **1:50** For the two modified systems.




①

يجب أن تكون محصلة القوى عمودية على ال Post
حتى لا تعمل **B.M.** على ال Post
حيث أنه مصمم على **N.F.** فقط



$$\frac{Y}{X} = \frac{2}{3} \quad \rightarrow \quad \frac{wL/2}{wL^2/8h} = \frac{2}{3} \quad \rightarrow \quad h = 2.0 \text{ m}$$




Design the Arch Slab.

Take $t_s = 120 \text{ mm}$

$$(w_s)_{U.L.} = 1.4 (t_s \delta_c + F.C.) + 1.6 (L.L.)$$

$$(w_s)_{U.L.} = 1.4 (0.12 * 25 + 0.50) + 1.6 (0.50) \\ = 5.70 \text{ kN/m}^2 \text{ (H.P.)}$$



To Get N.F.

$$Y = \frac{w L}{2} = \frac{5.70 * 12}{2} = 34.2 \text{ kN/m}$$


$$X = \frac{w L^2}{8 h} = \frac{5.70 * 12^2}{8 * 2.0} = 51.3 \text{ kN/m}$$

$$P = \sqrt{X^2 + Y^2} = \sqrt{34.2^2 + 51.3^2} = 61.65 \text{ kN}$$

* Design the Arch Slab.

Neglect B.M. & Design on N.F. only.

∴ Designed as a Column.



$$\therefore P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$\text{Take } A_c = 120 * 1000 = 120000 \text{ mm}^2$$


$$\therefore 61.65 * 10^3 = 0.35 (120000) (25) + 0.67 A_s (360)$$

$$\therefore A_s = -4097 \text{ mm}^2 = -(\text{Ve}) \text{ Value}$$

$$\therefore \text{Take } A_s = A_{s_{min.}} = \frac{0.8}{100} * b * t$$

$$\therefore A_s = \frac{0.8}{100} * 120 * 1000 = 960 \text{ mm}^2 = A_{s_{total}}$$

$$\therefore \text{Upper Steel \& Lower Steel} = \frac{A_{s_{total}}}{2} = \frac{960}{2} = 480 \text{ mm}^2$$



5\phi 12 \text{ / m}

Design the End Beams.

$$\Theta = 33.70^\circ$$

Take o.w. = 7.0 kN



$$P = \sqrt{34.2^2 + 51.3^2} = 61.65 \text{ kN}$$

$$w_i = P + o.w. * \cos \Theta$$

$$w_i = 61.65 + 7.0 * \cos 33.70$$

$$= 67.47 \text{ kN/m}$$

$$w_i = 67.47 \text{ kN/m}$$




Sec. ① $M_{U.L.} = 168.7 \text{ kN.m}$ R-Sec.

Take $C_1 = 3.50 \rightarrow J = 0.78$

Get $d = C_1 \sqrt{\frac{M_{U.L.}}{F_{cu} b}} = 3.50 \sqrt{\frac{168.7 * 10^6}{25 * 250}} = 575.0 \text{ mm}$

Take $d = 600 \text{ mm}$, $t = 650 \text{ mm}$

Get $A_s = \frac{M_{U.L.}}{J F_y d} = \frac{168.7 * 10^6}{0.78 * 360 * 575.0} = 1044.0 \text{ mm}^2$



Check $A_{s_{min.}}$ $A_{s_{req.}} = 1044.0 \text{ mm}^2$

$$\mu_{min.} b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 250 * 600 = 468.7 \text{ mm}^2$$

$\therefore A_{s_{req.}} > \mu_{min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s_{req.}} = 1044.0 \text{ mm}^2$ $5 \phi 18$

$$\therefore n = \frac{b - 25}{\phi + 25} = \frac{250 - 25}{18 + 25} = 5.23 = 5.0 \text{ bars}$$

Sec. ② $M_{U.L.} = 140.6 \text{ kN.m}$

$$600 = C_1 \sqrt{\frac{140.6 * 10^6}{25 * 250}} \longrightarrow C_1 = 4.0 \longrightarrow J = 0.803$$

$$A_s = \frac{140.6 * 10^6}{0.803 * 360 * 600} = 810.6 \text{ mm}^2$$

Check $A_{s_{min.}}$ $A_{s_{req.}} = 810.6 \text{ mm}^2$

$$\mu_{min.} b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left(0.225 * \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 250 * 600 = 468.7 \text{ mm}^2$$




$\therefore A_{s_{req.}} > \mu_{min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s_{req.}} = 810.6 \text{ mm}^2$ $4 \phi 18$

Stirrup Hangers = $(0.1 \rightarrow 0.2) A_s = (0.1 \rightarrow 0.2) 810.6$ $2 \phi 10$


Reaction of inclined Beam.

$$R_i = w_i * S = 67.47 * 5.0 = 337.35 \text{ kN}$$

RFT. of Inclined End Beam.




Sec. (2-2)



Sec. (1-1)

RFT. of the Arch slab.



Loads on the Frame.

$$(w_s)_{U.L.} = 1.4 (0.12 * 25 + 0.50) + 1.6 (0.50) = 5.70 \text{ kN/m}^2$$

Take $(o.w.)_{Beams} = 1.4 * 3.0 = 4.20 \text{ kN/m U.L.}$

B₁


$$w_a = o.w. + w_s \frac{L_s}{2} = 4.20 + (5.70) \left(\frac{1.5}{2}\right) = 8.475 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = 8.475 * 5.0 = 42.375 \text{ kN} \quad \boxed{R_1 = 42.375 \text{ kN}}$$


B₂



$$w_a = o.w. + 2 w_s \frac{L_s}{2} = 4.20 + 2 (5.70) \left(\frac{1.5}{2}\right) = 12.75 \text{ kN/m}$$

$$R_2 = 12.75 * 5.0 = 63.75 \text{ kN} \quad \boxed{R_2 = 63.75 \text{ kN}}$$



Take $(o.w.)_{Frame} = 12.0 \text{ kN/m U.L.}$





Sec. ① R-sec. Neglect Effect of Buckling.

$$M = 562.14 \text{ kN.m}, P = 374.5 \text{ kN}, b = 350 \text{ mm}, t = 1000 \text{ mm}$$

$$\text{Check } \frac{P}{F_{cu} b t} = \frac{374.5 \cdot 10^3}{25 \cdot 350 \cdot 1000} = 0.0428 > 0.04 \text{ (Don't neglect } P \text{)}$$

$$e = \frac{M}{P} = \frac{562.14}{374.5} = 1.50 \text{ m} \quad \therefore \frac{e}{t} = \frac{1.50}{1.0} = 1.50 \text{ m} > 0.5 \xrightarrow{\text{use}} e_s$$

$$e_s = e + \frac{t}{2} - c = 1.50 + \frac{1.0}{2} - 0.05 = 1.95 \text{ m}$$

$$M_s = P \cdot e_s = 374.5 \cdot 1.95 = 730.27 \text{ kN.m}$$

$$\therefore 950 = C_1 \sqrt{\frac{730.27 \cdot 10^6}{25 \cdot 350}} \rightarrow C_1 = 3.29 \rightarrow J = 0.767$$

$$\therefore A_s = \frac{M_s}{J F_y d} - \frac{P_{u.L.}}{(F_y \setminus \delta_s)} = \frac{730.27 \cdot 10^6}{0.767 \cdot 360 \cdot 950} - \frac{374.5 \cdot 10^3}{(360 \setminus 1.15)} = 1587.6 \text{ mm}^2$$






$$\text{Check } A_{s \min.} \quad A_{s \text{ req.}} = 1587.6 \text{ mm}^2$$

$$\mu_{\min.} b d = \left(0.225 \cdot \frac{\sqrt{F_{cu}}}{F_y} \right) b d = \left(0.225 \cdot \frac{\sqrt{25}}{360} \right) 350 \cdot 950 = 1039 \text{ mm}^2$$

$$\therefore A_{s \text{ req.}} > \mu_{\min.} b d \therefore \text{Take } A_s = A_{s \text{ req.}} = 1587.6 \text{ mm}^2 \quad (7 \phi 18)$$


$$\text{Stirrup Hangers} = (0.1 \rightarrow 0.2) A_s = (0.1 \rightarrow 0.2) 1587.6 \quad (3 \phi 12)$$

RFT. of the Frame.




③

With Vertical Window
With a Tie





With Vertical Window Without a Tie


③




Example.



Sec. (A-A)






Arch slab

$$Y = \frac{w_s l}{2}$$


$$X = \frac{w_s l^2}{8 h}$$




Beam B

$$w = o.w. + 2 Y$$

$$R = w * S$$



Arch Girder






$$F = R + O.W. (Arch Girder) * \alpha$$


$$Tie = T (Arch Girder) + T (Arch slab)$$


$$= 0.95 \frac{M_o}{H} + X * S$$

Example.



Design the system at axis ①






Beam B


$$w = o.w. + \left(\frac{w_{rib}}{S} \right) * \alpha$$

$$R = 0.45 w * S$$



Arch slab


$$Y = \frac{w_s l}{2} , X = \frac{w_s l^2}{8 h}$$



Beam B₁

$$w_1 = o.w. + Y$$

$$R_1 = 0.45 w_1 * S$$





Arch Girder at axis 1-1

$$F = R + o.w. * \alpha$$

$$F_1 = R + R_1 + o.w. * \alpha$$

$$\begin{aligned} Tie &= T(\text{Arch Girder}) + T(\text{Arch slab}) \\ &= 0.95 \frac{M_o}{H} + X * S \end{aligned}$$





Sec. (A-A)

Drawing Arch Girder at axis 1-1

عند رسم ال *Arch Girder* عند *axis 1-1* الاحمال عليه غير متساويه لذا عند تحديد ارتفاعاته لن ينفذ أن نضع أحمال *1 kN* عند كل *Joint*

لذا يجب أن نرسم ال *moment* الحقيقي أولاً ثم نحدد الارتفاعات على أساس أن نفس النسب بين الارتفاعات هي نفس النسب بين العزوم الحقيقيه

